

TTS-SOFT

Software

Inhoudsopgave


1. Toepassingstabblad en -opties Koppelen naar spreadsheet.....	2
1.1 Tabblad Bestand.....	2
1.2 Tabblad Opties.....	2
2. Koppelen naar spreadsheet.....	3
2.1 Overzicht.....	3
2.2 Instructie.....	4



TTS-SOFT

Software

1. Toepassingstabblad en -opties Koppelen naar spreadsheet



1.1 Tabblad File

- **Open:** Opent een pop-upvenster voor het selecteren van mappen en bestanden.
- **Restart App:** start de applicatie opnieuw. Alle huidige metingen gaan verloren.
- **Define Quick Export Path:** Definieer een map om Excel te exporteren. Deze map is van toepassing op Single Channel Quick Export, Dual Channel Quick Export en Calibration Excel Export.
- **About:** Copyright, versie en contactgegevens.
- **Exit:** verlaat de applicatie

1.2 Tabblad Options

- **Always on Top:** Houd deze applicatie bovenop andere applicaties.
- **Time Date Stamp:** Voeg tijd en datum toe, samen met de functies voor alleen lezen in Torque to Spreadsheet.
- **Show ALL COM available:** schakel deze optie alleen in als de software het aangesloten apparaat niet kan vinden.
- **Enable Live Reading:** Standaard ingeschakeld. Deze optie toont de meetwaarde van de tester die op de software is aangesloten.
- **Overwrite Data at Cursor:** geldt alleen voor de Single Channel- en Dual Channel-modus. Als u deze optie inschakelt, wordt de lezing opgenomen in de rij die de gebruiker momenteel selecteert in de rasterweergave.
- **Force Auto-clear:** Dwingt het apparaat tot een door AutoCLR vastgelegde meting.
- **Auto update:** Als de applicatie is verbonden met internet en de IT-afdeling van het bedrijf dit toestaat, wordt de applicatie automatisch bijgewerkt.
- **Controleer op updates:** Indien verbonden met internet, wordt er een vraag naar ons systeem gestuurd voor eventuele updates.


TTS-SOFT

Software

2. Koppelen naar spreadsheet

2.1 Overzicht

Dit is de meest elementaire applicatiemodule waarmee de gebruiker gebruik kan maken van de SPREADSHEET-MODUS.



TTS-SOFT

Software

2.2 Instructie

1. Toon de huidige aangesloten COM-poort en de volledige schaal van de aangesloten tester
2. Toont live meet- en meeteenheden van de aangesloten tester.
3. Toont een lijst met beschikbare testers die kunnen worden aangesloten op de TTS-applicatie. Om verbinding te maken met een niet-Intellect Tester, gaat u naar Opties. Schakel "Show All COM Available" in.
4. Beschikbare COM-lijst vernieuwen.
5. Kanaal 1 openen of sluiten.
6. Selecteer hoeveel sets metingen (per rij) voordat de cursor naar de volgende rij in Excel Spreadsheet gaat.
7. Reset de telling voor metingen per rij.
8. Spreadsheetmodus starten of stoppen die gegevens van Tester naar een Excel-spreadsheet parseert.
9. Koppel alleen lezen naar spreadsheet verzenden De gebruiker kan Alleen lezen of Geheugenlocatie, Lezen, Technische eenheid, Datum en tijd selecteren, indien beschikbaar voor Excel.

